




audio pro
SOUND OF SCANDINAVIA

ADDON T3
FI: Pikaopas
FR: Guide de démarrage rapide
ES: Guía de inicio rápido
IT: Guida di avvio rapido



ENNEN KUIN KÄYTÄT | AVANT D'UTILISER | ANTES DE UTILIZAR | PRIMA DI UTILIZZARE




Lataa akku täyteen ennen kaiuttimen ensimmäistä kertaa.
Charger complètement la batterie avant d'utiliser le haut-parleur la première fois.
Cargue la batería totalmente antes de utilizar el altavoz por primera vez.
Caricare completamente la batteria prima di utilizzare l'altoparlante prima volta.

PAINIKKEET | BOUTONS | BOTONES | CONTROLLI

Akun merkivalo
Indicateur de batterie
Indicador de la batería
Indicatore della batteria



Lataaminen
Charge
Carga
Carica



Päällä/valmiustila (paina 2s)
Marche/Veille (appuyer 2s)
Encendido / Modo espera (presione 2)
On/Standby (premere 2s)


Parinmuodostus Bluetoothiin
Paire Bluetooth
Parear Bluetooth
Coppia Bluetooth

Valitse äänilähde
Sélection de la source
Seleccionar fuente de audio
Selezionare la sorgente


Äänenvoimakkuus
Contrôle du volume
Control de volumen
Controllo del volume

PARINMUODOSTUS | APPAIREZ | PAREADO | COPPIA


1.




2.



TAKANÄKYMÄ | VUE ARRIÈRE
VISTA TRASERA | VISTA POSTERIORE



VAIHTA PARISTO | REMPLACER LA BATTERIE | CAMBIO DE BATERÍA
SOSTITUZIONE BATTERIA



Käytä vain Audio Pro:n alkuperäistä akkua!
N'utilisez que la batterie d'origine Audio Pro!
Utilice únicamente la batería Audio Pro original!
Utilizzare solo batterie Audio Pro originale!

Akun takuuaika on yksi vuosi.
La durée de garantie d'une batterie est d'un an.
El tiempo de garantía para la batería es un año.
Il periodo di garanzia per la batteria ha una durata di un anno.

audio pro
SOUND OF SCANDINAVIA

www.audiopro.com | www.audiopro.se | www.facebook.com/audiopro

© Audio Pro AB Sverige. Audio Pro®, Audio Pro logotypen, 'a' symbolen, och ace-bass® är registrerade varumärken av Audio Pro AB, Sverige. Alla rättigheter reserverade. Audio Pro följer en policy om ständig produktutveckling. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© Audio Pro AB Sweden. Audio Pro®, the Audio Pro logotype, the 'a' symbol, and ace-bass® are all registered trademarks of Audio Pro AB, Sweden. All rights reserved. Audio Pro follows a policy of continuous advancement in development. Specifications may be changed without notice.

FI : Käyttöohje on saatavana www.audiopro.com
FR : Le manuel de l'utilisateur est disponible sur www.audiopro.com
ES : Manual de usuario está disponible en www.audiopro.com
IT : Manuale utente è disponibile sul www.audiopro.com

